

用户购买前参考一

无油空压机出厂出气口、排水口规格数量

尊敬的用户，请参考以下表格配备气管：

型号	出气口规格（气管参照）	出厂时出气口数量	排污阀规格（气管参照）	排污阀数量	是否可改造
TYW-1A	8mm 球阀	1	8mm 球阀	1	否
TYW-1	8mm 球阀	1	8mm 球阀	1	否
TYW-2	8mm 球阀	1	8mm 球阀	1	否
TYW-3	8mm 快速接口	1	8mm 球阀	1	是
TYW-3B	8mm 快速接口	1	8mm 球阀	1	是
TYW-4	8mm 球阀	2	8mm 球阀	1	是
TYW-4A	10mm 快速接口	1	8mm 球阀	1	是
TYW-4B	10mm 快速接口	1	8mm 球阀	1	是
TYW-6A	10mm 快速接口	1	8mm 球阀	1	是
TYW-8	10mm 快速接口	1	8mm 球阀	1	是
TYW-8A	10mm 快速接口	1	8mm 球阀	1	是
TYW-500	6mm 快速接口	1	不需要排污管	1	否
TYW-700	6mm 快速接口	1	不需要排污管	1	否

若用户有特殊要求，请发货前与厂家联系，我厂只配备 8mm 和 10mm 两种口径的球阀和快速接口，需要两个接口的用户请提前通知厂家改造，需要三个及三个以上的接口，需要补足改造费用。

如果用户没有来得及通知厂家改造，请购买类似于以下的气管三通、气管变径转接口等配件进行气管的改造，不影响使用。



气管变径转接口



气管三通



气管三通

用户购买前参考二

无油空压机摆放场地条件及所占空间尺寸

尊敬的用户，我公司的产品类型属于摇摆式活塞机，请您在摆放、使用时注意以下方面：

- 1、请摆放于室内，避免雨水、潮湿、粉尘、高温的环境；
- 2、尽可能通风散热；
- 3、注意场地内用电安全；
- 4、空压机所占空间尺寸、重量参考如下：

型号	空间尺寸参考（长*宽*高）单位：公分	重量 单位：公斤
TYW-1A	53*34*54	21
TYW-1	45*45*67	31
TYW-2	46*46*76	38
TYW-3	65*65*68	65
TYW-3B	78*42*68	55
TYW-4	100*45*77	76
TYW-4A	100*45*77	85
TYW-4B	78*42*68	58
TYW-6A	117*52*92	114
TYW-8	140*57*92	160
TYW-8A	140*57*92	170
TYW-10 主机	120*73*100	200
TYW-10 气罐	156*60*62	102
TYW-14A 主机	120*73*100	215
TYW-14A 气罐	156*60*62	102
箱式一体机 TYW-1	59*58*62	40
箱式一体机 TYW-2	59*58*62	47
TYW-500	52*50*60	35
TYW-700	52*50*60	37

用户购买前参考三

无油空压机排气量和用气设备用气量参考

尊敬的用户，请根据您/贵公司用气设备的用气量参考以下表格，选择适合您/贵公司的无油空压机型号：

- 1、无油空压机的排气量和用气设备的用气量是重要的参考标准，请参考对比后再购买，以免所购买的无油空压机无法达到您的用气要求造成您的不便；
- 2、无油空压机排气量低于您/贵公司的用气设备用气量时，会造成空压机不停工作、过度发热等情况，极易烧毁机头，此类损毁不属于保修范围，请特别注意；
- 3、考虑用气设备密闭性问题的损耗、气管连接处损耗、气罐储备等因素，用气设备的用气量建议小于等于空压机排气量的 90%，根据以上请参考下表：

型号	空压机排气量 L/min	建议用气设备用气量（小于等于） L/min
TYW-1A	40	36
TYW-1	60	54
TYW-2	90	81
TYW-3	110	99
TYW-3B	110	99
TYW-4	180	162
TYW-4A	170	153
TYW-4B	180	162
TYW-6A	270	243
TYW-8	360	324
TYW-8A	500	450
TYW-10 主机	480	432
TYW-14A 主机	810	729
箱式一体机 TYW-1	60	36
箱式一体机 TYW-2	90	54
TYW-500	60	36
TYW-700	90	54